


Instrukcja obsługi modułu monitorowania do falowników AFORE


Do skonfigurowania modułu potrzebny będzie laptop, tablet lub telefon komórkowy.

Na inwerterze, opakowaniu inwertera i pudełku modułu monitorującego znajduje się naklejka jak pokazano poniżej.




Konfiguracja modułu:

1. Upewnij się, że falownik jest podłączony do zasilania prądem zmiennym oraz stałym i działa normalnie.
2. Na samym początku wyszukaj sygnał Wi-Fi falownika i połącz się z nim (login: admin, hasło: admin) (Rysunek 1), nazwa to „AP_XXXXXXXXXX”, gdzie zamiast xxxxx będzie numer seryjny falownika (trzeba podejść do falownika, by wychwycić jego sygnał).




Rysunek 1

3. Następnie uruchom przeglądarkę internetową i wpisz adres: 10.10.100.254 powinna wyświetlić się strona jak na rysunku 2.




Rysunek 2

4. Kliknij zakładkę „Wizard”, a następnie przycisk „Start”. (Rysunek 3)




Rysunek 3

5. Kolejnym krokiem jest wybór sieci wi-fi, z którą ma się połączyć falownik (Rysunek 4). Sygnał wybranej sieci musi być większy niż 15%. Jeśli sieć jest niewidoczna naciśnij przycisk „Refresh”(Odśwież). Po wyborze sieci kliknij „Next”(Dalej).




Rysunek 4

6. Wpisz hasło do sieci wi-fi, którą wybrałeś i kliknij „Next” (Dalej). (Rysunek 5)




Rysunek 5

7. W miejscu uzyskaj adres automatycznie wybierz „Enable” (Włącz) i kliknij „Next” (Dalej). (Rysunek 6)




Rysunek 6

8. (Opcjonalne) Jeśli chcesz zmienić nazwę oraz hasło logowania to zaznacz opcję „Change the user name and password” i następnie wpisz nowe dane. W przeciwnym razie odznacz opcję i kliknij „Next”. (Rysunek 7)



Rysunek 7

9. Zakończenie konfiguracji. Kliknij „OK”. (Rysunek 8)



Rysunek 8

Instalacja systemu monitorowania.

1. Pobierz aplikację „solarman” z google play lub appstore na telefon.




2. Po zainstalowaniu aplikacji włącz ją, a następnie naciśnij przycisk „Register” (Zarejestruj) znajdujący się w górnym lewym rogu. (Rysunek 9)



Rysunek 9

3. Wpisz nazwę użytkownika, adres e-mail lub numer telefonu oraz hasło, a następnie kliknij „Register”. (Rysunek 10)




Rysunek 10

4. Po zalogowaniu naciśnij „+” znajdujący się w górnym prawym rogu by utworzyć instalację. (Rysunek 11)




Rysunek 11

5. Następnie wpisz lub zeskanuj kod kreskowy modułu monitorowania. (Rysunek 12)



Rysunek 12

6. Uzupełnij dane o instalacji i naciśnij przycisk „Next” w górnym prawym rogu, a następnie wpisz nazwę instalacji i kliknij przycisk „Done”. (Rysunek 13)



Rysunek 13

Podgląd instalacji (Rysunek 14)

W zakładce „Intro” wyświetlają się podstawowe informacje o instalacji.

W zakładce „Summary” pokazane są uzyski instalacji.

W zakładce „Device” pokazane są dane odnośnie falownika oraz modułu wi-fi



Rysunek 14